

Manuale d'istruzioni

omegon

Kit di pulizia lenti 7 in 1



È severamente vietata qualsiasi forma di riproduzione dell'intero contenuto di questo documento o di parti di esso al di fuori dell'uso privato. Con riserva di modifica e salvo errori.
Tutti i testi, le illustrazioni e i simboli sono proprietà di NIMAX GmbH.

Kit di pulizia lenti 7 in 1 Omegon®

Versione italiana 07.2023 Rev A 69986

Osservazioni generali:

Gli strumenti ottici non necessitano di pulizia frequente. Poche particelle di polvere non riducono le prestazioni di telescopi, cannocchiali o binocoli.

Raccomandiamo di pulire lenti e specchi solo se:

- *La polvere è chiaramente visibile.*
- *La superficie è oleosa - può accadere quando le ciglia entrano in contatto con la lente esterna dell'oculare.*
- *Lo strumento non è stato usato per molto tempo e si è formata della muffa sulla superficie.*
- *Lo strumento è contaminato da pollini. I pollini contengono zuccheri e vengono degradati da batteri, che si depositano sulle ottiche. Questi organismi producono sostanze acide che possono attaccare il sistema ottico. Se si rileva un deposito giallastro sulle ottiche dopo un'osservazione in primavera, è bene effettuare una pulizia.*
- *Lo strumento presenta una contaminazione estesa. L'ottica deve essere pulita se è entrata accidentalmente in contatto con bevande o altri liquidi. Anche se questi liquidi sono trasparenti, elementi al loro interno o i loro sottoprodotti di degradazione possono compromettere il rivestimento dei componenti ottici.*

Quando si usano i prodotti per la pulizia, seguire sempre le seguenti linee guida:

- *Per prima cosa, provare a pulire senza contatto, per esempio con un soffiatore d'aria.*
- *Mai strofinare! Particelle microscopiche potrebbero graffiare la superficie e danneggiare il rivestimento.*
- *Prima di usare liquidi, assicurarsi sempre che non possano penetrare nelle lenti - altrimenti può formarsi della muffa e causare altri danni.*
- *La pazienza è fondamentale! Lo sporco ostinato spesso si rimuove con ripetute applicazioni di liquidi detergenti. Questa operazione potrebbe richiedere tempo.*

Quando non sai se la pulizia è necessaria, puoi mandare una foto del tuo dispositivo a: en@omegon.eu

Accessori inclusi e il loro uso

Strumento	Nome	Uso
	Soffiatore d'aria con beccuccio in silicone	Con questo soffiatore puoi soffiare via piccoli granelli di polvere. Anche se il beccuccio è in silicone, è comunque bene evitare di toccare la superficie durante l'uso.
	Pennello di pulizia allungabile (Lens Pen)	Rimuovi la polvere che non può essere soffiata via passando delicatamente questo pennello sulla superficie. Fai attenzione a non esercitare troppa pressione!
	Liquido detergente spray 50ml	Assicurati che il tuo strumento sia impermeabile prima di usare questo liquido sullo sporco o sul grasso ostinato - nessun liquido deve mai penetrare nel gruppo lenti! Lascia asciugare il liquido senza toccare la superficie, oppure asciugalo con un panno di pulizia (vedi articolo successivo).
	50 salviettine pulenti	Queste salviettine possono essere usate per rimuovere il liquido detergente. La superficie deve essere solo tamponata, non strofinata: lo sfregamento comporta sempre il rischio che piccole particelle graffino la superficie. Eventuali graffi possono peggiorare le prestazioni dello strumento più dei piccoli granelli di polvere.
	Salviette di pulizia	Le salviette umide servono a rimuovere lo sporco quando non si è certi dell'impermeabilità, la salvietta asciutta può essere usata come salviettina pulente.
	5 bastoncini sottili, 5 bastoncini larghi	Utili per ammorbidire lo sporco ostinato. Spruzza del liquido detergente sulla punta per una pulizia mirata. I bastoncini sono particolarmente adatti a raggiungere i bordi di lenti o specchi.
	Panno in microfibra 30x30 cm	Questo panno va usato solo per pulire il corpo del cannocchiale o dei binocoli.